

Så här får du enklast ut din presenning över täckställningen

Se först och främst till att din presenning är vikt som bilden visar på sid 2 i detta dokument. Ha även detta i tanken i vår när du tar av och viker ihop din presenning.

1. Ha täckställningen monterad och klar. Börja med att packa upp din presenning – men vik inte ut den.
2. Bär upp den vikta presenningen på båten och placera den ungefär på mitten av täckställningen. Tänk på att en tjockare och tyngre presenning kan vara svår att hantera själv. Be en båtgranne om hjälp.
3. Börja sedan veckla ut presenningen mot fören och aktern. Om du har en [formskuren presenning](#) är det självfallet viktigt att den avsmalnade delen är mot fören.
4. När presenningen är utvecklad längs täckställningens nock låter du långsidorna falla ut nedåt. Vid behov justera så att mittförstärkningen hamnar över nocken.
5. Fäst presenningen med flexibla gummistroppar ([gummistroppar 4-pack](#) & [gummilina 15m](#)) för att skona öljetterna mot ryck. Undvik att fästa presenningen i täckställningen eller i stöttorna eftersom kraftiga vindar då kan orsaka att båten välter.
6. Sist men inte minst är det viktigt att spana så några skarpa kanter inter ligger och skaver. Köp till [nötningskydd](#) och din presenning kommer klara många säsonger.

Så här får Du enklast upp din presenning över täckställningen:

Vik presenningen enligt bilderna

- 1) Vik långsidorna in mot mitten.
- 2) Vik sedan kortsidorna in mot mitten
- 3) Vik ihop paketet på mitten

Lyft sedan upp presenningspaketet på mitten av täckställningen.
Vik ut kortsidorna längs nocken på täckställningen.
Avsluta med att vika ut långsidorna.

Om Du har en formskuren presenning, kom ihåg var du har den smala kortsidan, så att spetsen kommer på rätt håll.

Lycka till!

