





GIVARGUIDE





GARMIN®



ECHOMAP

echomap PLUS 42cv	echomap UHD 62cv		Dual-beam	GT20, 4-pin
		→		
Art.nr: 69696	Art.nr: 69790		Art.nr: 00768 (kompletteras med adapterkabel, art.nr: 00757)	Art.nr: 69670

ECHOMAP

echomap UHD 72cv		Dual-beam	GT20, 8-pin	GT24 UHD
	→			
Art.nr: 69791		Art.nr: 00768	Art.nr: 00767	Art.nr: 00765

ECHOMAP

echomap UHD 72sv



Art.nr: 69792

echomap UHD 92sv



Art.nr: 69794



GT54 UHD



GPSMAP

gpsmap PLUS 722xs



Art.nr: 69796

gpsmap PLUS 922xs



Art.nr: 69798



P79, inombordsgivare



Art.nr: 00764

GT20, 8-pin



Art.nr: 00767

TABELL

PIN = antal pin i kontakten för ekolodsdgivaren. **dv/cv** = ClearVu kallades tidigare DownVu. **sv** = SideVu. **0183** och **2000** = NMEA 0183 och NMEA 2000

echoMAPS	PIN	Chirp	DV/CV	SV	Panoptix	0183	2000	wifi (helm)***	Active Captain	Radar
echoMAP 50s	8	nej	nej	nej	nej	x	nej	nej	nej	nej
echoMAP 50dv	8	nej	x	nej	nej	x	nej	nej	nej	nej
echoMAP 70s	8	nej	nej	nej	nej	x	nej	nej	nej	nej
echoMAP 70dv	8	nej	x	nej	nej	x	nej	nej	nej	nej
echoMAP 71sv	12**	nej	x	x	nej	x	nej	nej	nej	nej
echoMAP 91sv	12**	nej	x	x	nej	x	nej	nej	nej	nej
echoMAP 42dv	4	nej	x	nej	nej	X	nej	nej	nej	nej
echoMAP 52dv	4	nej	x	nej	nej	X	nej	nej	nej	nej
echoMAP 72sv	12**	nej	x	x	nej	X	nej	nej	nej	nej
echoMAP 92sv	12	nej	x	x	nej	X	nej	nej	nej	nej
echoMAP chirp 42cv	4*	x	x	nej	nej	x	nej	nej	nej	nej
echoMAP chirp 52cv	4*	x	x	nej	nej	x	x	nej	nej	nej
echoMAP chirp 72cv	8	x	x	nej	x	x	x	nej	nej	nej
echoMAP chirp 72sv	12	x	x	x	x	x	x	nej	nej	nej
echoMAP chirp 92sv	12	x	x	x	x	x	x	nej	nej	nej
echoMAP plus 42cv	4	x	x	nej	nej	x	nej	nej	nej	nej
echoMAP plus 62cv	4	x	x	nej	nej	x	x	nej	x	nej
echoMAP plus 72cv	8	x	x	nej	x	x	x	nej	x	nej
echoMAP plus 72sv	12	x	x	x	x	x	x	nej	x	nej
echoMAP plus 92sv	12	x	x	x	x	x	x	nej	x	nej
echoMAP 62CV UHD	4	x	x	nej	nej	x	x	x	x	nej
echoMAP 72CV UHD	8	x	x	nej	x	x	x	x	x	nej
echoMAP 72SV UHD	12	x	x	x	x	x	x	x	x	nej
echoMAP 92SV UHD	12	x	x	x	x	x	x	x	x	nej
echoMAP ULTRA 102SV	12	x	x	x	x	x	x	x	x	nej
echoMAP ULTRA 122SV	12	x	x	x	x	x	x	x	x	nej

TABELL

PIN = antal pin i kontakten för ekolodsgivaren, **dv/cv** = ClearVu kallades tidigare DownVu, **sv** = SideVu, **0183** och **2000** = NMEA 0183 och NMEA 2000

GPSMAPS	PIN	Chirp	DV/CV	SV	Panoptix	0183	2000	wifi (helm)***	Active Captain	Radar
GPSMAP 527XS	8	x	x	nej	nej	x	x	x	nej	nej
GPSMAP 721XS	8	x	x	nej	x	x	x	x	nej	x
GPSMAP 8020XS	8	x	x	nej	x	x	x	x	nej	x
GPSMAP 1020XS	8	x	x	nej	x	x	x	x	nej	x
GPSMAP 722XS	8	x	x	nej	x	x	x	x	x	x
GPSMAP 922XS	8	x	x	nej	x	x	x	x	x	x
GPSMAP 1022XSV	12	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GPSMAP 1222XSV	12	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GPSMAP 7407XSV	8, 12	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GPSMAP 7408XSV	8, 12	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GPSMAP 7410XSV	8, 12	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GPSMAP 7412XSV	8, 12	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GPSMAP 7416XSV	8, 12	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GPSMAP 722XS PLUS	8	x	x	nej	x	x	x	x	x	x
GPSMAP 922XS PLUS	8	x	x	nej	x	x	x	x	x	x
GPSMAP 1222XSV PLUS	12	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GPSMAP 1222XSV TOUCH	12	x	x	x	x	x	x	x	x	x

